Vimtag Camera

(高清云摄像机)

Android 客户端使用手册

所有说明文档均可从官网或微信公众号查阅:

官网: <u>www.ucam.cn</u>

微信公众号: paej2008

本操作手册适用于我公司所有云摄像机系列产品。

注:为了保护您的隐私安全,登陆后请修改机器的出厂密码,并请妥善保管好用户名及密码。

1、手机要求

软件:安卓系统要求 Android2.1 或以上版本。

硬件: CPU:600MHz 以上;

2、云摄像机网络连接.

把摄像机用网线连接上路由器 LAN 号(如图示)

3、客户端软件安装

(1)安卓用户在百度、PLAY商店、91助手、安卓市场或安智市场上搜索"vimtag"。 (2)IPHONE用户请在手机上的 APP STORE 搜索"vimtag"

▶ 中 ⁽²⁾ 常 ⁽⁴⁾ 14:26 < vimtag ⁽²⁾ 搜索	▶ ♥	Vimtag
Vimtag 367次下载 12.35MB Vimtag APP 是一款云端蓝挖服务软件,配合vimt	正在安装	要安装此应用吗?它将获得以下权限:保密
Vintag		 读取手机状态和ID 拍摄照片和视频 录制无线电 读取您的SD卡中的内容 修改或删除您的SD卡中的内容
下载PP助手客户端 阿里巴巴旗下手机助手 下载		 设备权限 ① 查看网络状态 查看WLAN状态 更改网络连接 连接WLAN网络和断开连接 全部访问互联网 ② 检索正在运行的应用程序。
		取消下一步

 88

Ø Ŝ ^{401™} **↓ 73% №** 14·28

点击【下载】按钮,下载完成后安装。



点击【完成】按钮,安装完成。

4、客户端软件系统概述

手机端主要功能包括:视频观看、对讲、云台控制、图片拍照、录像/回放、设备软件在线升级、 设备设置管理及客户端后台通知提醒等功能。

4.1 客户端软件系统登陆:

注册帐号登陆,添加管理多台云摄像机:在应用程序中运行"vimtag"。如下图:



注:账户以字母开头,不能少于6位;密码不能少于6位。

用户注册成功后,进入到下图界面。





	▼ ☆ 중 ⁴⁶ ™ ↓ 049 ӣ 16:5	0
<	Wi-Fi列表 C	9
нвкј	\$	
MERCURY_3DAF	0E	
TP-LINK_101	\$	
Tenda_0671F0	≈ >	1
persil	\$	
	\$	
360WiFi-716D		
weidongli	\$	
НВКЈ	\$	
TP-LINK_0AE0	\$	
TP-LINK_sj	\$	
HiWiFi	\$	
TP-LINK_00F2	\Leftrightarrow	



V.

合颜

8

面里,设备显示图 片表示设备在线, 叉叉则表示设备不 在线。

4.2 客户端系统操作:

4.2.1 监控主界面功能按键:



手动拍照后保存图片,点击监控画面左上角的下 载按键。



. 声音监听开关按键。

建对讲(打开对讲时,按 住画面上的"按住说话"就可以对 讲)。

●: 手动拍照。

: 手动(临时)录像按键, 灰色 表示没有录像, 红色表示正在录像 (如果摄像机没有接 SD 卡, 则不 显示该标志)。注:如果用户使用 手动(临时)录像按键来录像时, 当 用户退出监控画 面后,录像就会结 束,录像文件自动保存到 Micro SD 卡上。 4.2 修改注册账号的密码:

1.修改注册账号的管理密码。



注: 1.通过管理密码登陆的用户可以添加或删除该账号中的摄像机,可以对摄像机的参数进行修改, 2.访客密码登录只能观看、旋转画面和语音对讲,不能修改该摄像机的其他参数。

4.3 云摄像机参数设置管理:

🕨 💁 🖞 🖃 🕼 🛛 🗭 🋜 🕬 🖬 84% 🖬 17:10	🕨 🗣 🎍 🔒	🗑 🛜 🖤 📶 84% 🖬 17:10
+ 云端 本地	<	设置
	关于	>
上 按 再 俛 和	名称	>
L IX IX IX IX IX	设备管理密码	>
小图林	设备访客密码	>
1jfiegbp236ta	网络	>
设置 () () () () () () () () () () () () ()	OSD	>
	SD卡	>
历史选择《设置》	存储设备	>
删除设备	报警和通知	>
	计划布防	>
	计划录像	>
	日期/时间	>
	系统	>
∆ ¥ 8	其他	>
首页 设备 载	nni n.S.	×

1>修改云摄像机设备的密码 (出厂时默认的管理密码为 admin):

🖨 🗣 🍓	🗑 🎅 "GLTE 📶 84% 💆	17:10
<	设置	
关于		>
名称		>
设备管理密码		>
设备访客密码	\wedge	>
网络		×
OSD	修改管理	>
SD卡	密码与访	>
存储设备	客密码	>
报警和通知		/,
计划布防		>
计划录像		>
日期/时间		>
系统		>
其他		>
		×.

注意: 设备密码与前面提到的账号密码是两个独立的密码, 设备密码是储存在设备里, 无法找回的, 其作用如: 多个账号都有添加此同一设备, 一经修改, 其他账号则失效无法观看。

2>云摄像机报警布防设置:

▶ � ¥ ⊒ @ <	전 இ ^{क्षा} ⊿∎ 84% № 17:10 设置		▶ %	2.设置相关移动侦测参数也可不设直接第5步		► & ¥ ⊒ & <	♂ 拿 ^{∞∞} ⊿
关于	>		报警设置	>		启用状态	
名称	>		移动侦测	>	•	波署设署	
设备管理密码	>		I/O报警	>		起手改量	3.设置
设备访客密码	>		-			移动侦测灵敏度	
网络	>			中的		白天	
OSD	1 选择"报)			5 开启		夜间	0
SD卡	並须到通知"			"		报警联动	
存储设备	言作地和					快照	
报警和通知 🦊	>					录像	
计划布防	>					I/O报警输出	
计划录像	>						
日期/时间	>					5	应用
系统	>	_				4.)	点击"应月
其他	>						
nni nA							

I/O 报警输入:选择常开时,对应报警输入口连接外部报警探头(如门磁,红外,烟感等报警探头)必 需是常开型的报警探头。当有警情发生时,探头开关闭合,触发网络摄像机产生警情,并按照用户设置 的功能进行报警; I/O 报警输出:选择常开时,对应报警输出口连接外部的报警设备(如报警高音喇叭,声光报警设备等)必需是常开型, 当有警情发生,用户设置了报警联动 I/O 口输出时,摄像机报警输出口开关闭合,触发外部报警设备工作;灵敏度:用 于设置运动侦测的灵敏度,数值越大灵敏度越高,相对产生的误报警的机率就越大,一般用默认值即可,也可自行设置 3>计划录像:

🕨 🛥 🏟 🕨	🗑 🎅 " ^{Glite} 📶 84% 🖬 17:10
	设置
关于	>
名称	>
设备管理密码	>
设备访客密码	>
网络	>
OSD	>
SD卡	>
振警和通 选择	译"计划录像"
计划布防	>
计划录像	>
日期/时间	>
系统	>
其他	>
001 B-	× .

注:录像文件只能存储到微型 SD 卡上。 计划录像功能的录像每 30 分钟存储一个录像文件, 储存空间不足时自动删除最早的录像文件。

4>设置云摄像机的音频,图像镜像,电源频率。

🕨 🗣 🌜	🗑 🇊 4glite 📶 84% 🖬 17:1
<	设置
**	
大丁	2
名称	3
设备管理密码	5
设备访客密码	3
网络	3
OSD	;
SD卡	3
存储设备	
报警和通知	
计划布防	2
计划录像	2
日期/时间 法:	择"甘仙"
系统	
其他	3
nni no	

4.4 回放云摄像机的录像片段:



无线安装注意事项

无线云摄像机允许您在无线网络覆盖区域的任意位置,通过使用无线网络连接来访问。然而,无 线信号所需穿过的墙体、天花板和其他物体的数量、厚度以及位置都会限制其范围。 通常覆盖范围的 变化,要取决于您房间或办公室的建材类型以及环境 RF (无线电频率)噪声干扰。 遵循下列基本指南 是最大化无线范围的关键:

- 使路由器和您的网络摄像机之间的墙体、天花板的数量减到最少——每道墙体或天花板都会 削弱 3-90 英尺(1-30 米)的无线传输范围。
- 清注意设备之间的直线距离。 一个 1.5 英尺厚(0.5 米)的墙以 45 度角则会达到 3 英尺(1 米) 厚。 在 2 度转角时,墙的厚度会达到 42 英尺(14 米)。 将设备放置到可以直线穿过墙 或天花 板的地方(而不以角度)以求更好的接收。
- 3. 建筑材料造成差异。 金属门或铝制骨架会严重削弱无线信号。 将接入点、无线路由器以及 其他网络设备摆放到信号可穿过不涂泥灰的石墙或者打开的门道的地方。 材料和物体,如玻 璃、钢材、金属、带绝缘体、水(鱼缸)、镜子、文件柜、砖块和混凝土的墙体会削弱无线 信号。

4.将云摄像机及无线路由器远离产生 RF 噪音的电子设备和电器。

5. 如果您正在使用 2.4GHz 的无绳电话或其他无线电发射源设备(如微波炉),您的无线连接可能会明显变差或完全掉线。 请尽可能的将 2.4GHz 电话基座远离无线设备。 即使电话未使用,基座也仍然会传输信号。